

# 08 Nettoyage de canalisations & buses de nettoyage et de curage

## Buses de nettoyage et de curage ST-49 classiques, Suttner

### Buses sans jet frontal

Équipées de 3 ou 4 jets rétroactifs (45°) pour un effet de traction optimal et pour l'évacuation des impuretés. Acier inox. Max. 250 bar



1/8" F. Ø 15 mm. Inox



1/4" F. Ø 19 mm. Inox



3/8" F. Ø 24 mm. Inox

D
035
04
045
05
055
06
07
090
12

R+M Nr.
650 01
650 05
650 00
650 09
650 10
650 40

R+M Nr.
651 05
651 04
651 00
651 08
651 16
651 10
651 40
651 48

R+M Nr.
651 84

### Buses avec jet frontal

Curage et débouchage de canalisations. Équipées d'un jet frontal et de 3 à 4 jets rétroactifs (45°).

Le jet frontal est destiné à déboucher ou à dégivrer les canalisations. Les jets rétroactifs sont destinés à l'effet de traction du flexible et à l'évacuation des impuretés. Acier inox. Max. 250 bar



1/8" F. Ø 15 mm. Inox



1/4" F. Ø 19 mm. Inox



3/8" F. Ø 24 mm. Inox

D
035
04
045
05
055
06
065
075
08
090
10
11
12
15
20

R+M Nr.
122 370 170
650 60
650 50
650 55
650 56
650 20
650 30

R+M Nr.
651 14
651 12
651 13
651 15
651 18
651 20
651 25
651 30
651 46

R+M Nr.
651 88
651 87
651 89
651 86
651 85
651 83
651 82
651 81

### Principe de fonctionnement sans jet frontal



### Principe de fonctionnement avec jet frontal

