


Ersatzteilzeichnung  
Unloader ST-261  
Artikel-Nr. 20 0261 655



Pos.	Artikelnummer	Benennung	Pos.	Artikelnummer	Benennung
1	04 0000 440	Ventilteil für ST-261	16	02 0002 850	Hülse ST-261
2	05 0000 051	O-Ring 5x2,5 EPDMperox 70Shore	17	01 0004 480	Einsatz für Verstellschraube
3	06 0000 310	Druckfeder	18	10 0001 700	Verstellschraube ST-261 vz.
4	01 0001 700	Sicherungsstopfen G3/8	19	04 0001 630	Gewindestift DIN 916 M4x5
5	04 0001 270	Gewindestift DIN 916 M4x5	20	02 0001 341	Gleitscheibe ST-261
6	05 0000 390	Stützring G 8 x 11 x 1,2	21	04 0001 610	Sechskantmutter M8x1 DIN 934
7	05 0001 350	O-Ring 7,65x1,78	22	04 0001 621	Sechskantmutter M6 ISO 10511
8	20 0261 529	TM Kolben ST-261	23	06 0000 301	Druckfeder
9	20 0261 524	TM Dichtsitz ST-261	24	20 0260 520	TM Dichtstange mit Führungsstück ST-261
10	01 0004 250	Hubbegrenzungsstück ST-261	25	01 0003 150	Ms Mutter für Paneele anbau
11	02 0001 290	Ventilkäfig	26	04 0001 640	Scheibe verzinkt
12	01 0001 790	Distanzhülse	27	04 0001 670	Scheibe 28x17x2,5 ISO 7092 vz.
13	04 0003 760	Überwurfmutter Schalter	28	20 0261 515	Mikroschalter ST-261 3-adrig
14	04 0000 406	Zugstange, ST-261	29	20 0261 530	Schaltstange ST-261 komplett
15	04 0001 490	Zylinderstift 3m6x12 A2 ISO 2338	30	05 0000 503	O-Ring 14,1x1,6 NBR 90 Shore A

## Repair-Kits

Pos.	Artikelnummer	Benennung	Pos.	Artikelnummer	Benennung
*	20 0261 528	Repair Kit A	+	20 0261 526	Repair Kit ST-261