



Схема подключения инжекторов easyfoam365+ ST-167 с Вурасс без модуля сжатого воздуха



Инжектор ST-167 с Вурасс с наконечником 9 мм



Инжектор ST-167 с Вурасс с дозир. вентилем ST-161 и наконечник 9 мм



Символы Размер форсунки