

Tableau de correspondances pour cartouches filtrantes selon marques et types de matériel

Constructeur	(TYP)	appareil	cartouche filtrante	microfiltre	tamis de filtre
Kärcher	aspirateur eau et poussière	K 2000 E	268 280 220		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	K 2000 TE	268 280 210		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	K 2000 TE	268 280 220		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	K 2501	268 228 200		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	K 2501 TE	268 228 200		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	K 2601 plus	268 228 200		
Kärcher	nettoyeur de tapis	K 3001	268 228 200		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	K 3500 E	268 280 210		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	K 3500 E	268 280 220		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	K 3501	268 280 210		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	K 3501	268 280 220		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 14/1 Eco Te	268 280 220		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 181 profi	268 228 200		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 35 I Eco	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 35/1 Eco	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 35/1 Eco Bs	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 35/1 Eco M	268 228 310		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 35/1 Eco M	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 35/1 Eco Te	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 351 Eco	268 280 220		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 361 Eco	268 228 300		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 361 Eco BE	268 228 300		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 361 Eco Bs	268 228 330		
Kärcher	aspirateur de sécurité	NT 361 Eco M	268 228 300		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 361 Eco M	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 361 Eco TE	268 228 300		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 45/1 Eco	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 45/1 Eco M	268 228 310		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 45/1 Eco M	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 45/1 Eco Te	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 55/1 Eco	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 55/1 Eco Bs	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 55/1 Eco M	268 228 310		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 55/1 Eco M	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 551 Eco	268 228 700		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 551 Eco M	268 228 700		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 561 Eco	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 561 Eco	268 228 300		
Kärcher	aspirateur de sécurité	NT 561 Eco M	268 228 300		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 561 Eco M	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 561 Eco TE	268 228 300		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 611 Eco	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 611 Eco	268 228 300		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 611 Eco BS	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 611 Eco K	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 611 Eco KF	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 611 Eco M	268 228 330		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 611 Eco TE	268 228 300		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 65/2 Eco	268 228 600		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 65/2 Eco	268 228 620		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 65/2 Eco TC	268 228 600		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 65/2 Eco TC	268 228 620		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 700 Eco	268 228 700		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 702 Eco	268 228 700		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 72/2 Eco Tc	268 228 620		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	NT 72/2 Eco TC	268 228 600		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	IVC 60/12-1 Tact Ec	268 228 900		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	IVC60/24-2 Tact ²	268 228 900		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	IVC 60/24-2 TactLp	268 228 900		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	IVC60/24-2 Tact ² M	268 228 900		
Kärcher	aspirateur eau et poussière	IVC 60/30 Tact ²	268 228 900		